


**Manual de uso de la campana de flujo laminar Logic + A2 LABCONO Julio 2015**



1. Bajar la pantalla protectora de vidrio.



2. Activar la luz UV y esperar a que se apague automáticamente.



3. Activar la extracción de aire y esperar 15 minutos.



4. Subir la pantalla hasta el límite indicado.



5. Limpiar el interior con etanol al 70% incluidas las paredes.
6. Introducir todo el material que se va a utilizar previamente limpio.

7. Al terminar el procedimiento, limpiar el interior apagar la luz y la extracción y bajar la pantalla.

